

BCR12D

快速啟用指南
Quick Start Guide

Product Specification◆產品規格

Features 特性：

Image (Pixels) 傳感器像素：	640 pixels/像素(H) X 480 pixels/像素 (W)
Light Source 光源：	Illumination: 6500K LED
Field of View 視場角：	72° (H) x 64° (V)
Roll / Pitch / Yaw 旋轉 / 傾斜 / 偏轉：	360°, ±65°, ±60°
Interface 連接埠:	USB, RS232
Dimensions 尺寸:	83mm X 80mm X 147mm
Weight 重量:	133g

Symbology Decode Capability 解碼能力：

1D Barcode 一維條碼	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal
2D Code 二維條碼	QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec, Hanxin
Min Resolution 條碼精度	≥3.9 mil

Default Setting◆還原設定



0D0100

Restore Factory Setting

還原出廠設定

Scan/Ignore QR (URL) Code◆掃描/忽略 QR 碼(網址)



0806021.

Ignore QR (URL) Code (Default)

停止掃描 QR 碼 (網址) (預設)



091832

Scan QR (URL) Code

開啟掃描 QR 碼 (網址)

Retail Symbology◆零售條碼



091832

Scan Retail Barcode only

限制只掃描零售業的條碼



090202

Add “Line Feed (LF)” suffix

添加 “換行(LF)” 後綴



090300

Add “CR + LF” suffix

添加 “回車(CR)+換行(LF)” 後綴

Add Suffix◆添加後綴



090201

Add “TAB” suffix

添加 “TAB” 後綴



090200

Add “Carriage Return (CR)” suffix

添加 “回車(CR)” 後綴


Add Suffix◆添加後綴



090201

Add “TAB” suffix

添加 “TAB” 後綴



090200

Add “Carriage Return (CR)” suffix

添加 “回車(CR)” 後綴

Switching Scan Mode

The LED at top indicates the current scan mode.
Press button can toggle scan mode. Users can select 3 kinds of scan mode, stated at next page.
If "Switching Scan Mode" is "Manual Switch" (Default), user can press top button to change from "Yellow" scan mode to "Blue" scan mode.
If "Switching Scan Mode" is "Auto Switch", under "Yellow" scan mode, after successful decoding or 30 seconds timeout, the scanner will switch to "Blue" scan mode automatically.

General Mode	Scan printed barcode, Barcode on mobile phone screen, Mini Barcode
1D Fast Mode	Fast scan 1D printed barcode, 1D Barcode on mobile phone screen
Turn Off Scan	Stop scanning

切換掃描模式

掃描器頂部按鍵可以快速切換下列掃描模式，藍/黃 LED 燈代表當前模式。
掃描器可以設定3種掃描模式，見右頁的"掃描模式 I/II/III"
設定為"手動模式"時，在黃燈模式下，按鍵一次便切換回藍燈模式。
設定為"自動模式"時，在黃燈模式下，掃描成功或 30秒逾時後，便自動返回藍燈模式。

通用模式	掃描各種印刷條碼，手機螢幕條碼和迷你條碼。
1D快速掃描	快速掃描大量紙質或手機螢幕一維條碼。
關閉掃描	掃描器停止運作。

Scan Mode I (Default) ◆ 掃描模式 I (預設)

LED Indicator
LED 指示燈



LED Indicator
LED 指示燈



General Mode 通用模式



1D Fast Mode 1D快速掃描模式

Scan Mode II ◆ 掃描模式 II

LED Indicator
LED 指示燈



LED Indicator
LED 指示燈



Turn OFF Scan 關閉掃描




General Mode 通用模式

Scan Mode III ◆ 掃描模式 III


LED Indicator
LED 指示燈



LED Indicator
LED 指示燈



Turn OFF Scan 關閉掃描



1D Fast Mode 1D快速掃描模式

Toggle Scan Mode ※ 切換掃描模式



Manual Switch (Default)
手動切換(預設)



Auto Switch
自動切換